

# ポケットデンタルスケール 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

2023.06.20

## 各部名称



## 製品仕様

測定範囲	最大 500g / 最小 0.1g
電源	単 4 乾電池 2 本使用
消費電流量	使用時: 8mA / 電源OFF時: 5uA
動作可能温度	20°C ± 15°C
主な機能	●風袋引き機能 ●個数カウント機能 ●オートパワーオフ (60 秒) ※風袋: 重さを量りたい物以外の容器の重さ
本機は精密機器の為、落としたり強い衝撃が加わりますと故障の原因になります。特に持ち運びの際の取扱には充分ご注意ください。	

## ご使用方法

- 単 4 電池を 2 本をご用意頂き、本体背面の電池 BOX に + の向きを確認の上、正しくセットします。
- 本体のカバーを開き、水平な場所に置きます。
- ON/OFF スイッチを押し電源を入れます。ディスプレイに 0.0g と左下に ZERO と表示されると計量準備完了です。
- 計量台上に測定したいものをゆっくりとのせます。
- ディスプレイ左上に 0 (ゼロ) マークが表示されたら計測完了です。(0 ゼロマークは点滅することがありますが、異常ではありません)  
※平らでない場所、風のある場所、振動する場所では正しく表示されませんのでご注意ください。

### ⇨ Zero ボタン (風袋引き設定)

- 設定値から除きたい物 (風袋など) を計量台上にのせます。
- この状態で ⇨ ボタンを押すと、風袋を引いた重量が 0.0g として表示されます。  
※計量台上に何も載せていない状態でもう一度 ⇨ ボタンを押すと、風袋引き設定が解除されます。

### 🗄 Unit ボタン (単位設定)

🗄 ボタンで設定出来る単位は g (グラム) OZ (オンス) DWT (ペニーウエイト) OZT (トロイオンス) CT (カラット) の 5 種類です。  
ボタンを 1 回押すごとに g → OZ → DWT → OZT → CT に切り替わります。  
電源 ON 後は g (グラム) 表示になっていることを確認し、計量してください。

### ⇨ PCS ボタン (個数カウント)

- 🗄 電源ボタンを押し、数える物を入れる容器 (風袋) を計量台上に載せます。
- 容器 (風袋) の重さを ⇨ (風袋引き) ボタンを押し、ゼロ表示にします。
- 数えたいパーツを予め 10 ヶ数え、容器の中に入れます。  
※この時、容器 (風袋) の重さが引かれ、パーツ 10 ヶ分だけの重さが表示されていることを確認してください。
- ⇨ PCS ボタンを 3 秒押し続けると、10 という数字が表示されます。  
これで容器の中のパーツ 10 ヶ分の重さを記憶しました。  
容器の中からパーツを取り出して、任意の数を入れると、その数が表示されます。  
📌 ご注意 一つ一つのパーツの重さにバラツキがある場合は、正確に表示されません。

## 電池交換について

- ディスプレイに何も表示されていない、又は、BATT マークが表示されたら電池を交換してください。
- 電池交換の際に必ず電源を「OFF」にしてください。
- カバーをを外し電池交換をしてください。

## ご使用上の注意

- 必ず平らな場所でご使用ください。
- 計量台を指で押したり、無理な加重を加えないでください。  
又、ご使用後は計量台保護の為、必ず保護カバーを閉じた状態で保管してください。
- 直射日光を避け、極端に温度の高い場所には置かないでください。
- 長時間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭き取り、水拭きや洗剤等は使用しないでください。
- 磁石やテレビ、スピーカーなど磁気を帯びた物の近くでのご使用は避けてください。
- 水のかかる恐れのある場所、湿気の多い場所では故障の原因となる為、ご使用にならないでください。