

■バッテリーを入れても点灯しない場合。



①カッターなどでバッテリーのフィルムを切り、直結された3個のバッテリーをばらします。



②画像のバッテリーのLR44と文字が印刷されている側が⊕です。こちら側が本体内部の面に当たるように3つとも同じ向きで挿入してください。



③キャップを締め付けると点灯します。点灯しない場合は、バッテリー又はLED球に問題がある場合があります。お買い求め頂いた販売店にご相談ください。

■ミラーの保護フィルムの外し方

ミラーにはキズ防止のため保護フィルムが貼ってあります。外し方は以下の通りです。



- ①ミラーの先端をトレーに付いているテープに貼り付け、指で軽く抑えミラーを引き抜くと保護フィルムが剥がれます。
- ②保護フィルムが剥がれたら、そのまま本体に装着してご使用ください。